
АО « НПП «ПРОМТРАНСАВТОМАТИКА»

Наименование изделия:
Шкаф силовой АВР1, РД 8601/0175-2018/2-ЭМ (код СФДР.565622.001-01)

Техническая и эксплуатационная документация:
ИД 8601/0175-2018/2-ЭМ, СФДР.565622.001-01 ПС



Область применения

Шкаф автоматического ввода резерва (АВР) предназначен для применения в системах электроснабжения промышленных объектов с I категорией надежности электроснабжения (по ПУЭ).

Назначение

Шкаф АВР предназначен для восстановления питания потребителей с путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении основного (рабочего) источника питания, приводящего к обесточиванию электроустановок потребителя. После восстановления соединения с основным источником питания АВР обеспечивает автоматический переход на схему доаварийного режима питания потребителей электроэнергии.

Технические характеристики

Номинальное напряжение питающей сети…….. ~380 В
Рабочая частота ……..… 50 Гц
Степень защиты……...…IP-55 по ГОСТ 14254-96
Система заземления……TN-C-S
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-90…….……УХЛ-4
Тип исполнения ……напольный
Габаритные размеры (ВхШхГл)……..2162х834х505 мм

Изготовитель гарантирует сроки устранения дефектов, которые составляют по конструктивным элементам:
- Монтажные работы – 5 лет
- Оборудование – на срок, устанавливаемый заводом изготовителем, но не менее 24-х месяцев с момента даты подписания сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию.

Адрес изготовителя, реквизиты:

АО « НПП «ПРОМТРАНСАВТОМАТИКА»
195197, Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д.12 лит. И
Факс (812) 438-19-80 Тел. (812) 438-19-80
e-mail: info@ptaspb.ru, promtransavto@yandex.ru; www.ptaspb.ru